



Montageanleitung zum Tausch des Handgriffs

1. Die Schraube der unteren Griffschale entfernen
2. Die Unterschale entfernen indem man von der Schlauchseite her mit einem Schraubendreher hebelt und die Griffschale dann hochklappt. Das geht etwas schwer und man spürt einen Widerstand. Trotzdem abziehen, es geht nichts kaputt.
3. Die Platine mit den Schleifkontakten vorne (Griffseite) anheben und aus der Halterung (Schlauchseite) ziehen. Die Einheit mit den Leitungen zum Griff hin zurückklappen.
4. Den Kragen vom Schlauchende am Griffende ausrasten indem man mit dem Schraubendreher dazwischen hebelt. Das geht wiederum schwer.
5. Wenn der Kragen gelöst ist, kann man das Schlauchendstück aus dem Handgriff ziehen. Ganz am Ende des Schlauchendstücks befindet sich ein weißer Gleitring, der darf nicht verloren gehen, sonst dreht sich der Schlauch später nicht einwandfrei im Handgriff.
6. Die Schleifringe sowie die Schleifkontakte sollten jetzt gereinigt werden, am besten mit einem weichen Tuch mit etwas Spiritus. Kein Schleifpapier verwenden, da sonst die Gleitfläche der Kontakte zerstört wird.
7. Nun alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.